## Rensning af Fadølsanlæg

# Lukas Jørgensen, Alexandra Hou 31. januar 2017

### 1 Short-list

- Sæt håndtag på vand-dunk
- Tryk ned, og kør vand igennem hanen
- Løft håndtaget op, men tag ikke af!
- $\bullet\,$  Hiv i dutten på dunken, så der kommer en psssh lyd
- Når lyden stopper, så drej håndtaget af
- Sæt metal-hatten på
- Tøm vandet
- Sluk gassen

#### 1.1 Husk vandet skal ikke efterlades i

For ikke at efterlade vandet i, skal man trykke håndtaget på hanen ned når metal-hatten er på koblingen, indtil der ikke kommer vand ud længere.

### 2 Details

- Hent dunken med vand
- Hæld det gamle vand ud, og hæld nyt i (sørg for at den er fyldt godt op, men ikke helt op)
- Tag fustage fra og sæt håndtaget på dunken
- Tryk håndtaget ned, ligesom når man slår en fustage til
- Tænd for hanen, og lad den køre indtil der kun er klart vand
- Luk for hanen
- Løft op i håndtaget på dunken, men tag ikke af!

- $\bullet\,$  Hiv i dutten der sidder på dunken, så der kommer en pssshlyd dette udligner trykket
- Drej nu på håndtaget, og tag det af dunken
- Sæt metal-hatten på håndtaget
- Tænd for hanen, indtil der ikke kommer vand ud længere.
- Luk for hanen.
- $\bullet\,$  Sluk for gassen